

MONTAGEHANDLEIDING

OBO Muurshelter



1

Monteer de hoekverbindingsplaten aan de onderzijde van de 1,5 meter profielen.

Monteer de T-verbindingsplaten op de gewenste hoogte.



2

Monteer de montageprofielen horizontaal.



3

Monteer de hoekplaten aan de onderzijde van het frame.



4

Plaats het dak op het frame en zet deze vast.

De OBO Muurshelter is nu klaar voor gebruik.

